

**VIRTSANÄYTTEEN SIIRTO  
VAKUUMIPUTKIIN ADAPTERIPURKIN  
AVULLA**

**1. Näytteenottovälineet**

- Adapteripurkki (=Näytepurkki, jonka kannen suojateipin alla on vakuumputken täyttöön käytettävä neula. Varo koskemasta terävään neulaan.) Purkki aukeaa helposti, kun kantta ei puristeta lujaa sitä kierrettäessä.  
**Huom!** älä koske näytepurkin sisäpintoihin
- Vakuumiputki (1-3 kpl)  
Vihreäkorkkiset putket sisältävät säilöntäainetta  
**Huom!** Putkien korkkeja ei saa avata!

**2. Näytteenanto**

Anna näyte ja tee alapesu erillisen virtsanäytteen anto-ohjeen mukaan.

**3. Näytteen siirto putkeen**

Avaa purkin kannessa oleva suojatarra.  
Paina näyteputken korkki tiiviisti adapterin neulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu näyteputkeen (pitäkää putkesta kiinni sen täytyessä);  
Odota, kun näyteputki täyttyy virtsalla.  
Kun putki on täynnä, irrota se näytepurkista.  
Kiinnitä suojatarra takaisin kannen täyttöaukon päälle.

**4. Putkien käsittely**

Sekoita putki kääntämällä se rauhallisesti ylösalaisin 6-10 kertaa.  
Toimita putket laboratorioon huoneenlämmössä.

**5. Näyteastia hävitetään erityisjätteissä  
kotona sekajätteissä.**

**Varo adapteripurkin neulaa.**

